

一发双收换能器连线图

1、操作步骤：

1.1 取出换能器放入待测孔中,按照红色胶布接头对应声波仪发射端口。一圈绿色胶布接头对应为仪器接收第一通道端口，两圈绿色布接头对应为仪器接收第二通道端口，按上述方法连接好。

1.2 设定好声波仪的参数，若一发双收换能器带前置放大，则在接收一道、二道接头处装上9V扣式电池。

1.3 正常采样。

2、常见故障及解决方法

2.1、采时样发射头不响。解决方法：

①、检查发射头是否与仪器连接好。②、仪器参数是否设置好。③、如仍未解决，请联系厂家：0731-85527518

2.2、采样后无波形显示。解决方法：①、检查接收端口是否连好。②、如果带前置放大器，检查电池是否有电；③、采样参数是否设置好。④、如仍未解决，请联系厂家：0731-85527518

3、注意事项：

3.1、使用本换能器时请做到轻拿轻放，勿摔，勿压。

3.2、带前放换能器使用完毕后清洗干净、取下电池，放置于干燥通风处保存。

3.3、在连接端口时，千万不要把换能器接收接口连在仪器发射端口上工作，否则会导致换能器损坏。

测绳环

